
Manual de usuario


L13Q

Impresora térmica compacta de etiquetas

Impresora térmica



Contenido de la caja



Izquierda: impresora L13Q (1).

Derecha: cable USB (1).


Configuración rápida



1. Escanee el código QR para Android o iPhone para descargar la aplicación.

2. Abra la tapa e introduzca el rollo de etiquetas.

Abrir la tapa




1. Desbloquear la tapa

Coloque la impresora como se muestra en el dibujo de la izquierda y deslice el seguro de la tapa hacia la izquierda.

2. Levantar la tapa

Abra la tapa hasta 90°, como se muestra en el dibujo de la derecha.

Cargar un rollo de etiquetas



3. Introducir el rollo


Introduzca el rollo con la cara imprimible hacia arriba y la cara adhesiva hacia abajo, como se muestra en el dibujo de la izquierda.

4. Cerrar la tapa

Cierre la tapa y deslícela en la dirección de la flecha, como se muestra en el dibujo de la derecha.

Limpie la impresora cada 500 impresiones. Limpie el cabezal de impresión regularmente con toallitas impregnadas en alcohol.

Controles e impresión



1. Botón de encendido y apagado. Manténgalo pulsado para encender la impresora.

2. Seguro de la tapa. Sostenga la impresora como se muestra y deslice el seguro hacia abajo para abrir la tapa.

3. Puerto de carga.

Conecte la impresora a la aplicación para configurar el rollo de etiquetas. Edite el contenido en la aplicación y confirme la impresión.

Indicador de estado

Verde: batería cargada o funcionamiento normal.

Rojo: cargando, sin papel, sobrecalentamiento o tapa abierta.

Rojo intermitente: batería baja. La calidad de impresión puede disminuir. Cargue la impresora.

Azul: en espera o conectada por Bluetooth.

Advertencias

1. Compruebe que el compartimento del papel esté limpio antes de usar la impresora. Los residuos pueden dañar el cabezal durante el funcionamiento. Si es necesario, limpie el compartimento y el cabezal con un útil de limpieza específico o con toallitas impregnadas en alcohol.

2. Apague inmediatamente la impresora si presenta un fallo de funcionamiento.

3. La impresora contiene componentes electrónicos complejos. No la desmonte sin autorización.

4. Cargue la batería en un lugar fresco y bien ventilado. No exponga la impresora ni el adaptador a altas temperaturas, humedad elevada o agua. Esto puede provocar un cortocircuito, sobrecalentamiento, humo, deformación, daños o una explosión. Si el adaptador entra en contacto con agua u otro líquido, desconecte inmediatamente la alimentación. Si observa humo o percibe olor a quemado, desenchufe inmediatamente el adaptador y evite quemarse.

5. No apriete, deje caer, sacuda ni modifique la impresora o el adaptador. No utilice el adaptador si el cable de alimentación está dañado. Podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el equipo.

6. Para desconectar la alimentación, sujete el adaptador y desenchúfelo. No tire del cable, ya que podría dañarlo.

7. No utilice la impresora cerca de materiales inflamables, por ejemplo en gasolineras o zonas de almacenamiento de combustible.

Garantía

1. Cobertura

El dispositivo tiene una garantía de 12 meses, sujeta a las exclusiones indicadas a continuación. La garantía cubre los defectos de materiales, los componentes defectuosos y los defectos de fabricación.

2. Exclusiones

Daños causados por uso indebido o negligencia, como caídas o una carga incorrecta.

Exposición al agua, a temperaturas extremas o a condiciones distintas de las recomendadas.

Reparaciones, modificaciones o manipulaciones no autorizadas.

Desgaste normal, como arañazos, daños estéticos o pérdida gradual de la capacidad de la batería.

Pérdida o robo del producto.

3. Condiciones de envío

El cliente paga el envío del producto para tramitar una reclamación de garantía.

Si se rechaza la reclamación, el cliente también paga el envío de devolución.

Si se acepta la reclamación, el fabricante paga el envío del dispositivo reparado o de sustitución.

Si el modelo original ya no está disponible, se proporcionará un modelo equivalente.