
Használati útmutató


L13Q

Kompakt termikus címkenyomtató

Hőnyomtató



A csomag tartalma



Balra: L13Q nyomtató (1 db).

Jobbra: USB-kábel (1 db).


Gyors beüzemelés



1. Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be az Androidhoz vagy az iPhone-hoz tartozó QR-kódot.

2. Nyissa fel a fedelet, és helyezze be a címketekercset.

A fedél kinyitása




1. Oldja ki a fedél reteszét

Helyezze a nyomtatót a bal oldali ábrán látható helyzetbe, és tolja balra a fedél reteszét.

2. Emelje fel a fedelet

Nyissa fel a fedelet 90°-os szögben a jobb oldali ábra szerint.

A címketekercs behelyezése



3. Helyezze be a tekercset


A bal oldali ábra szerint helyezze be a tekercset úgy, hogy a nyomtatható oldal felfelé, a ragasztós oldal lefelé nézzen.

4. Zárja le a fedelet

Zárja le a fedelet, majd csúsztassa a nyíl irányába a jobb oldali ábra szerint.

Minden 500 nyomat után tisztítsa meg a nyomtatót. Rendszeresen tisztítsa meg a nyomtatófejet alkoholos törlőkendővel.

Kezelőszervek és nyomtatás



1. Be- és kikapcsológomb. A nyomtató bekapcsolásához tartsa lenyomva.

2. Fedélretesz. Tartsa a nyomtatót az ábra szerint, és a fedél kinyitásához tolja lefelé a reteszt.

3. Töltőcsatlakozó.

Csatlakoztassa a nyomtatót az alkalmazáshoz, majd adja meg a címketekercs beállításait. Szerkessze a tartalmat az alkalmazásban, és erősítse meg a nyomtatást.

Állapotjelző fény

Zöld: az akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy a nyomtató normálisan működik.

Piros: töltés, elfogyott a papír, túlmelegedés vagy nyitott fedél.

Villogó piros: az akkumulátor töltöttsége alacsony. A nyomtatási minőség romolhat. Töltse fel a nyomtatót.

Kék: készenléti állapot vagy aktív Bluetooth-kapcsolat.

Figyelmeztetések

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a papírrekesz tiszta-e. A szennyeződés nyomtatás közben károsíthatja a nyomtatófejet. Szükség esetén tisztítsa meg a rekeszt és a nyomtatófejet erre szolgáló tisztítóeszközzel vagy alkoholos törlőkendővel.

2. Rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja ki a nyomtatót.

3. A nyomtató összetett elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Engedély nélkül ne szerelje szét.

4. Az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen töltse. Ne tegye ki a nyomtatót vagy a hálózati adaptert magas hőmérsékletnek, nagy páratartalomnak vagy víznek. Ez rövidzárlatot, túlmelegedést, füstölést, alakváltozást, károsodást vagy robbanást okozhat. Ha az adapter vízzel vagy más folyadékkal érintkezik, azonnal válassza le a tápellátást. Ha füstöt vagy égett szagot észlel, azonnal húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból, és ügyeljen arra, hogy ne szenvedjen égési sérülést.

5. Ne nyomja össze, ne ejtse le, ne rázza és ne alakítsa át a nyomtatót vagy a hálózati adaptert. Sérült hálózati kábel esetén ne használja az adaptert. Ez áramütést, tüzet vagy a berendezés károsodását okozhatja.

6. A tápellátás leválasztásához fogja meg a hálózati adaptert, és húzza ki a hálózati aljzatból. Ne a kábelt húzza, mert az megsérülhet.

7. Ne használja a nyomtatót gyúlékony anyagok közelében, például benzinkutakon vagy üzemanyag-tároló helyeken.

Jótállás

1. A jótállás terjedelme

A készülékre 12 hónap jótállás vonatkozik az alábbi kizárásokkal. A jótállás az anyaghibákra, a hibás alkatrészekre és a gyártási hibákra terjed ki.

2. Kizárások

Nem megfelelő használatból vagy gondatlanságból, például leejtésből vagy helytelen töltésből eredő károk.

Víznek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy az ajánlott használattól eltérő körülményeknek való kitettség.

Engedély nélküli javítások, módosítások vagy beavatkozások.

Rendeltetésszerű kopás, például karcolások, esztétikai sérülések vagy az akkumulátor kapacitásának fokozatos csökkenése.

A termék elvesztése vagy ellopása.

3. Szállítási feltételek

Jótállási igény esetén a termék elküldésének költségét a vásárló viseli.

Az igény elutasítása esetén a visszaküldés költsége is a vásárlót terheli.

Az igény elfogadása esetén a javított készülék vagy a cserekészülék elküldésének költségét a gyártó viseli.

Ha az eredeti modell már nem kapható, egy egyenértékű modellt biztosítanak.