
Manuale d’uso


L13Q

Stampante termica compatta per etichette

Stampante termica



Contenuto della confezione



A sinistra: stampante L13Q (1).


A destra: cavo USB (1).

Configurazione rapida



1. Scansionare il codice QR per Android o iPhone per scaricare l’app.
2. Aprire il coperchio e inserire il rotolo di etichette.

Apertura del coperchio




1. Sbloccare il coperchio

Posizionare la stampante come nella figura a sinistra e far scorrere verso sinistra il fermo del coperchio.

2. Sollevare il coperchio

Aprire il coperchio a 90°, come nella figura a destra.

Caricamento del rotolo di etichette



3. Inserire il rotolo


Inserire il rotolo con il lato stampabile rivolto verso l’alto e il lato adesivo verso il basso, come nella figura a sinistra.

4. Chiudere il coperchio

Chiudere il coperchio e farlo scorrere nella direzione della freccia, come nella figura a destra.

Pulire la stampante ogni 500 stampe. Pulire regolarmente la testina di stampa con salviette imbevute di alcol.

Comandi e stampa



1. Pulsante di accensione e spegnimento. Tenere premuto per accendere la stampante.

2. Fermo del coperchio. Tenere la stampante come illustrato e far scorrere il fermo verso il basso per aprire il coperchio.

3. Porta di ricarica.

Collegare la stampante all'app per configurare il rotolo di etichette. Modificare il contenuto nell'app e confermare la stampa.

Spia di stato

Verde: carica completa o funzionamento normale.

Rosso: ricarica in corso, carta esaurita, surriscaldamento o coperchio aperto.

Rosso lampeggiante: batteria scarica. La qualità di stampa può diminuire. Ricaricare la stampante.

Blu: standby o Bluetooth connesso.

Avvertenze

1. Prima dell'uso verificare che il vano carta sia pulito. I residui possono danneggiare la testina durante la stampa. Se necessario, pulire il vano e la testina con uno strumento di pulizia apposito o con salviette imbevute di alcol.

2. Spegnere immediatamente la stampante in caso di malfunzionamento.

3. La stampante contiene componenti elettronici complessi. Non smontarla senza autorizzazione.

4. Caricare la batteria in un luogo fresco e ben ventilato. Non esporre la stampante o l'alimentatore a temperature elevate, umidità elevata o acqua. Ciò può causare cortocircuiti, surriscaldamento, fumo, deformazioni, danni o esplosioni. Se l'alimentatore entra in contatto con acqua o altri liquidi, interrompere immediatamente l'alimentazione. In presenza di fumo o odore di bruciato, scollegare subito l'alimentatore ed evitare ustioni.

5. Non schiacciare, far cadere, scuotere o modificare la stampante o l'alimentatore. Non utilizzare l'alimentatore se il cavo di alimentazione è danneggiato. Ciò può causare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchiatura.

6. Per scollegare l'alimentazione, afferrare l'alimentatore ed estrarlo dalla presa. Non tirare il cavo, perché si potrebbe danneggiare.

7. Non usare la stampante vicino a materiali infiammabili, ad esempio nelle stazioni di servizio o nei depositi di carburante.

Garanzia

1. Copertura

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 12 mesi, fatte salve le esclusioni riportate di seguito. La garanzia copre difetti di materiali, componenti difettosi e difetti di fabbricazione.

2. Esclusioni

Danni causati da uso improprio o negligenza, ad esempio cadute o ricarica non corretta.

Esposizione ad acqua, a temperature estreme o a condizioni al di fuori dell'uso consigliato.

Riparazioni, modifiche o manomissioni non autorizzate.

Normale usura, ad esempio graffi, danni estetici o perdita graduale della capacità della batteria.

Smarrimento o furto del prodotto.

3. Condizioni di spedizione

In caso di richiesta in garanzia, il cliente sostiene il costo della spedizione del prodotto.

Se la richiesta viene respinta, il cliente sostiene anche il costo della spedizione di ritorno.

Se la richiesta viene accolta, il produttore sostiene il costo della spedizione del dispositivo riparato o sostitutivo.

Se il modello originale non è più disponibile, verrà fornito un modello equivalente.